

| | | |
|--|----------------------------|---------------------|
| Dokument Monteringsbeskrivning vattenfälla Ute | Datum 2018-09-10 | Sida Page 1 of 1 |
|--|----------------------------|---------------------|

Monteringsbeskrivning för vattenfälla Ute

Se generell ritning **Vattenfälla montage ute** och ev projektspecifik ritning.

Skruv till montering **ingår inte**. Skruvar ska vara anpassade till fasad och vattenfällan.
Vattenfällan **C** väger 25 kg.

- 1/ Montera väggfäste **A** med distanser på höjd enl aktuellt projekt. Använd lämplig skruv.
Väggplåten **B** ska hänga på distanserna innanför väggfästet.
- 2/ Häng upp vattenfällan **C** i slits på väggfästet **A**.
- 3/ Ryggplåten **D** ska skydda fasaden hela avståndet från väggplåten och ner till överkant sockel.
Ryggplåten ska föras upp ca 50 mm bakom väggplåten.
Kapa ryggplåten till lämplig längd enl ovan.
- 4/ Skruva fast ryggplåten **D** i fasaden med skruv som är lämplig till fasaden.
- 5/ Avtäckning **E** monteras med plåtskruv i ryggplåten. Överkanterna ska vara på samma nivå.
- 6/ Tratt **F** monteras utan på och emellan vattenfällan **C** och avtäckningen **E**. Fixera tratten i både vattenfällan och avtäckningen med plåtskruv.